

Kumstige -monteringsanvisning

Kumstigeløsning fra Basal.

Stigen er utformet med hovedbrakett og støtteben, og ved hjelp av bolt og spikerplugg monteres stigen sikkert og stabilt. *Se anvisning på neste side!*

For å ivareta sikkerheten støpes gjengehylse i kjegeleveg. Dette sikrer også enklere montering og mulighet for å "etterdra" hovedbolt.

Våre stiger leveres komplett med nødvendige bolter for sikring oppe og nede. Hovedbolt er i syrefast utførelse for å oppnå like lang levetid som kummen (ikke blande galvanisert med aluminium).



Medfølgende monteringspose til kumstige inneholder:

- Bolt m/skive for rørhylse (M16 x 50 mm) til:
 - Basal DN 1000–2000 mm eksentrisk kjegele
 - Basal ig DN 1000–2000 mm eksentrisk kjegele
- Alternativt ekspansjonsbolt Ø 16 mm til:
 - Basal DN 1000–3000 mm toppplate og mellomdekkskum
 - BS-Firkantkum
- 6 stk. spikerplugg for betong til festebraketter
- Monteringsanvisning





1

Først MÅ hovedbolten festes.
I innstøpte hylse.



2

Påse at stigen monteres loddrett.

3

Deretter bores nødvendige hull i toppfeste og sidebraketter
for spikerplugger.
Hullene til spikerplugger skal være 6 mm.
Pass på så du ikke borer gjennom kumveggen - 50 mm er nok.

4

Tre så spikerplugger gjennom braketter, slå inn og skruv fast.
(4 stk. til 4, 6 og 8-trinns / 6 stk. til 10 og 12-trinns.)

5

Alle hull skal festes.

Til 10 og 12 trinns stige er det 2 ekstra sidebraketter som også
må festes.

Hovedbolt

Spikerplugger



Maksvekt: 150 kg.

Beregnet kraft før brudd festehylse: 2,2 tonn.

Testet og godkjent iht. NS-EN 14396.