

BS-Trekkekum

- monteringsanvisning lokk/ramme



Rammen med lokk skal være en integrert del av vegbanen.

- Benytt medfølgende justeringskruer for å holde rammen oppe.
- Fjern løsmasser mellom betong og ramme.
- Min. 50 mm asfalt skal pakkes mellom betong og ramme.
- Fjern justeringskrueene.
- Rammen vales ned i varm asfalt sammen med øvrig dekke.
- Asfalt fjernes fra overflaten av lokk og ramme.
- Alle spetthull/nøkkelhull renses.

